



GEBRUIKSAANWIJZING

CORE EDGE®

Flexibele en eenvoudig te installeren afboording

01

Bereid de grond voor waar u de kantopsluiting wilt aanbrengen. Als de grond hard is, raden wij u aan de grond los te maken om het plaatsen van de randafwerking te vergemakkelijken.



02

Zodra de grond is voorbereid, plaatst u het eerste stuk CORE EDGE in de grond, dicht bij de uitgegraven rand. Zorg ervoor dat u de afboording plaatst met het logo naar de zichtbare zijde.



03

De beste manier om de kantopsluiting in de grond te slaan is met een houten blok en een hamer. Het blok hout zorgt ervoor dat de bovenkant van de rand niet wordt beschadigd en maakt de installatie veiliger.



04

Zit de eerste lengte in de grond, dan kunt u de tweede lengte koppelen met behulp van het grote verbindingslipje bovenaan elke afboording.



Nadat u de randen aan de bovenkant hebt vastgezet, neemt u een knijptang en buigt u de vergrendelingslipjes aan de onderkant zijdelings om. Zo maakt u de twee stukken CORE EDGE volledig aan elkaar vast.



05

Herhaal stappen 4 en 5 om uw installatie te voltooien. In het geval van een losse(re) bodem kunt u de verankeringspinnen gebruiken. Steek hiervoor eerst de clip door de opening van het onderste gedeelte van de border.



06

Neem dan de verankeringspen en tik deze met een hamer alvast door de opening van de clip. Vervolgens slaat u de verankeringspen naar beneden tot aan de bovenkant van de clip en zorgt deze voor extra versteviging.



07

Het eindresultaat is een strakke en nette afwerking van uw tuinranden. Dit is een rand in rechte lijn, maar de rand kan ook gebogen of in hoeken van 90 graden geplaatst worden.



08